

## Pompka ręczna SILVER HG1033



**Instrukcje użytkowania**  
Tłumaczenie oryginalnych instrukcji

## Lista części

CZĘŚĆ	OPIS	MNIEJSZOŚĆ	CZĘŚĆ	OPIS	MNIEJSZOŚĆ
1	Głowica pompy	1	18	Podstawa zaworu	1
2	Uszczelnienie gardła	1	19	Nakrętka zaworu	1
3	Gardło	1	20	Pierścień mosiężny	2
4	Nakrętka sprzęgła	1	21	Beczka	1
5	Nakrętka tłoczyska	1	22	Pieczeń	2
6	Uszczelka tłoczyska	1	23	Wątek płyty głównej	1
7	Uchwyt	1	24	Płyta główna A	1
8	Winyłowy uchwyt	1	25	Płyta główna B	1
9	Dźwignia uchwytu	1	26	Podstawa	1
10	Dźwignia gwintu	2	27	Rura teleskopowa	1
11	Dźwignia gwintu	1	28	Uszczelnienie rurki	1
12	Uchwyty nitów	1	29	Rura teleskopowa	1
13	Wątek	1	30	Uszczelnienie lufy	1
14	Tłoczek	1	31	Podkładka (podkładka sprężysta)	1
15	Pierścień C	1	32	Pierścień tłokowy	1
16	Sprężyna zaworu	1	33	Gumowa uszczelka	1
17	Płytki zaworu	1			

