

Pompka ręczna SILVER HG1033



Pro-Tech
shop

Instrukcje użytkowania
Tłumaczenie oryginalnych instrukcji

Lista części

| CZĘŚĆ | OPIS | MNIEJSZOŚĆ | CZĘŚĆ | OPIS | MNIEJSZOŚĆ |
|-------|----------------------|------------|-------|---------------------------------|------------|
| 1 | Głowica pompy | 1 | 18 | Podstawa zaworu | 1 |
| 2 | Uszczelnienie gardła | 1 | 19 | Nakrętka zaworu | 1 |
| 3 | Gardło | 1 | 20 | Pierścień mosiężny | 2 |
| 4 | Nakrętka sprzęgła | 1 | 21 | Beczka | 1 |
| 5 | Nakrętka tłoczyska | 1 | 22 | Pieczeń | 2 |
| 6 | Uszczelka tłoczyska | 1 | 23 | Wątek płyty głównej | 1 |
| 7 | Uchwyt | 1 | 24 | Płyta główna A | 1 |
| 8 | Winyłowy uchwyt | 1 | 25 | Płyta główna B | 1 |
| 9 | Dźwignia uchwytu | 1 | 26 | Podstawa | 1 |
| 10 | Dźwignia gwintu | 2 | 27 | Rura teleskopowa | 1 |
| 11 | Dźwignia gwintu | 1 | 28 | Uszczelnienie rurki | 1 |
| 12 | Uchwyty nitów | 1 | 29 | Rura teleskopowa | 1 |
| 13 | Wątek | 1 | 30 | Uszczelnienie lufy | 1 |
| 14 | Tłoczek | 1 | 31 | Podkładka (podkładka sprężysta) | 1 |
| 15 | Pierścień C | 1 | 32 | Pierścień tłokowy | 1 |
| 16 | Sprężyna zaworu | 1 | 33 | Gumowa uszczelka | 1 |
| 17 | Płytki zaworu | 1 | | | |

